

8 Sistemi a cappotto		
8.10 Accessori speciali: sistemi di fissaggio per carichi pesanti		
8.10.1 Capatect Cardini K1-PE		
<p>Fornitura e posa in opera di prodotto per il fissaggio di carichi pesanti: Capatect Cardini K1-PE</p> <p>Applicazione di Capatect Cardini K1-PE elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per persiane scorrevoli.</p> <p>Gli elementi Capatect Cardini K1-PE sono realizzati in schiuma poliuretanic rigida imputrescibile nera a 350 kg/m³. Internamente presentano un'armatura di rinforzo in fibra di vetro per garantire una tenuta ottimale del fissaggio meccanico alla superficie sottostante, dei piedini per la regolazione della bolla ed un inserto in resina per l'avvitamento del cardine.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametro: 240x125 mm - Diametro superficie utile: 108x52 mm - Peso specifico: PU a 350 kg/m³ - Fissaggio: Fischer FUR 10x100 FUS - Carico consigliato: 30 Kg (vedi Documentazione Tecnica) <p>Con le seguenti indicazioni di posa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire il Capatect Cardini K1-PE sul calibro. 2. Posizionare il Capatect Cardini K1-PE secondo le misure prefissate. 3. Mettere in bolla il Capatect Cardini K1-PE regolando i piedini blu ed inserire gli appositi tasselli. 4. Ritagliare una porzione di pannello per chiudere la nicchia esistente. 5. Fissare il cardine: con malta chimica/direttamente con vite per legno/forando-filettando-avvitando la vite metrica. <p>Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature.</p> <p>Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		